

## WT 20 XK3 čerpadlo kalové motorové

Palivo NATURAL 95

Motor GX160K1 - čtyřtákní jednoválec s rozvodem OHV

Max. výkon 4,0kW (5,5 PS)/ 3600 min

Objem palivové nádrže 3,6 l

Ø sacího hrdla 50 mm (2,0“)

Ø hrdla výtlaku 50 mm (2,0“)

Celkový výtlak 30 m Sací hloubka 8 m 8 m 8 m

Max. průtok 710 l

Garantovaná hlučnost dle (Lwa) 2000/14/EC 106 dB

Spotřeba paliva: 1,5 l/hod.

Délka 620 mm Šířka 460 mm Výška 465 mm

Suchá hmotnost 47 kg

### 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Čerpadlo HONDA je konstruováno k bezpečnému a bezproblémovému provozu za předpokladu, že bude provozováno v souladu s návodem na obsluhu. Před prvním použitím čerpadla si pozorně prostudujte tento návod k obsluze. Zabráníte tak vážnému poškození zařízení nebo dokonce poranění. • Vždy před zahájením práce proveďte předběžnou provozní zkoušku. Můžete tak předejít úrazu nebo poškození zařízení. Z důvodu bezpečnosti čerpadlem nikdy nečerpejte hořlavé a agresivní kapaliny jako jsou benzín nebo kyselina. Z důvodu zabránění koroze čerpadla nikdy nečerpejte mořskou vodu, chemikálie a žiraviny jako např. použitý olej, víno nebo mléko. • Čerpadlo umístěte na pevný rovný povrch aby nedošlo k převrácení čerpadla. • Abyste předešli nebezpečí ohně a zabezpečili dostatečnou ventilaci umístěte provozované čerpadlo minimálně 1m od budovy nebo jiných zařízení. • Děti a domácí zvířata se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti, protože vzniká možnost popálenin od horkých částí motoru. • Nenechávejte obsluhovat čerpadlo nikoho bez předchozího poučení. • Nenechávejte v blízkosti motoru žádné snadno vznětlivé věci jako benzin a pod. pokud je čerpadlo v provozu. • Doplnění pohonných látek se musí provádět v dobře větraném prostoru a při vypnutém motoru. Benzin je mimořádně zápalná látka a za určitých podmínek výbušná. • Nádrž nepřepĺňujte. • Zajistěte, aby uzávěr palivové nádrže byl dobře uzavřen. • Jestliže vytekl benzin, bezpodmínečně zajistěte, aby toto místo bylo před nastartováním motoru dostatečně suché a aby se benzinové výpary odpařily. • Během tankování a v okolí uložených pohonných hmot nekuřte a nepoužívejte otevřeného ohně. • Zplodiny obsahující jedovatý kyslíčník uhelnatý. Nadýchání může vést ke ztrátě vědomí nebo dokonce k úmrtí. Motor nenechávejte nikdy běžet v uzavřeném nebo stísněném prostoru. • Motor umístěte na pevném podkladu. Nenaklánějte motor o více než 20° od horizontální polohy. V případě většího náklonu vzniká nebezpečí rozlití paliva. • Nepokládejte žádné předměty na motor, abyste předešli nebezpečí vzniku ohně. • **Výfuk je během provozu velice horký a zůstává horký také dlouho po vypnutí motoru.** Upozorňujeme také na to, abyste se výfuku nedotýkali, pokud je horký. Abyste předešli těžkým popáleninám nebo nebezpečí vzplanutí, nechte motor vychladnout dříve než má být přepravován nebo uskladněn v uzavřených prostorách. • **Čerpadlo nestartujte pokud není řádně zalito vodou. Dochází tak k vážnému poškození čerpadla.**

V případě ztráty tohoto VNP–QT 1/2007 je nájemce povinen uhradit poplatek ve výši 100 Kč.

Vzniklé poškození, ztráty nebo odcizení neprodleně hlase v pracovní dny (obvykle PO – PÁ od 7:00 do 17:00 hod) osobně nebo telefonicky na 596 235 250, 736 626 938, v jinou dobu emailem [info@qt.cz](mailto:info@qt.cz) nebo sms zprávou na číslo 731 504 055.

Tento VNP–QT 1/2007 nenahrazuje plné znění návodu k použití, ale slouží pouze pro základní orientaci uživatele (nájemce). Dodržujte všeobecné i speciální bezpečnostní předpisy, které souvisí s provozem Vámi zapůjčeného nářadí a strojů. Nejsou-li některé údaje, nebo postupy jasné, případně srozumitelné, kontaktujte firmu QT Technik spol. s r.o.. Za škody vzniklé nepochopením, popřípadě i chybami nese plnou zodpovědnost uživatel (nájemce).

## 2. PŘÍPRAVA ČERPADLA

Připojte sací a výtlačnou hadici na čerpadlo – šipka na bloku čerpadla ukazuje na místo napojení výtlačné hadice. Pro lepší výkon čerpadla je nejlepší umístění co nejblíže k vodní hladině.

**Před každým spuštěním motoru musí být čerpadlo včetně sací hadice zcela zalito vodou.**

Množství vody pro zalití čerpadla: WT20X: 14 lt. **V případě spuštění motoru čerpadla aniž by bylo čerpadlo zcela zalito vodou hrozí přehřátí čerpadla.**

## 3. STARTOVÁNÍ MOTORU

**Ujistěte se, že čerpadlo je řádně zalito.**

Palivový kohout uveďte do polohy Otevřeno.

Páčku ovládání sytiče za chladného počasí přesuňte do polohy Zapnuto. ( Sytič nepoužívejte, jestliže je motor zahřátý nebo při vysoké okolní teplotě)

Vypínač motoru uveďte do polohy Zapnuto.

Páčku ovládání plynu přesuňte mírně vlevo, směrem k poloze „Rychle“.

Pomalu povytahujte startovací rukojeť, dokud neucítíte lehký odpor, potom zatáhněte zprudka.

Nedopusťte, aby se rukojeť startéru vracela nekontrolovaně zpět proti motoru. Rukojeť spouštějte pomalu, abyste zabránili poškození krytu startéru.

Poznámka : Vždy startujte rychlým zatažením za rukojeť. Jestliže tak neučiníte, může dojít k poškození motoru.

## 4. PROVOZ ČERPADLA

Čerpadlo je kalové a je schopno zpracovat kalnou či znečištěnou vodu s předměty, jejichž průměr odpovídá max. otvorům v sacím koši konkrétního typu čerpadla.

Během postupného zahřívání motoru posunujte ovládací páčku sytiče až do polohy „Vypnuto“.

Páku ovládání plynu uveďte do polohy odpovídající požadovaným otáčkám motoru.

## 5. VYPÍNÁNÍ MOTORU

V případě potřeby okamžitého či nouzového vypnutí motoru, uveďte vypínač motoru do polohy „Vypnuto“.

Páku ovládání plynu uveďte do polohy zcela vpravo směrem k poloze „Pomalu“.

Vypínač motoru uveďte do polohy „Vypnuto“.

Palivový kohout uzavřete.

Po každém použití čerpadla odšroubujte vypouštěcí šroub čerpadla a obsah čerpadla nechte vytéci.

Odšroubujte zátku zalévacího hrdla o vnitřek čerpadla řádně propláchněte čistou vodou. Po

řádném vypláchnutí nechte vodu vytéci, namontujte zpět odmontované zátky a řádně je dotáhněte.

V případě ztráty tohoto VNP–QT 1/2007 je nájemce povinen uhradit poplatek ve výši 100 Kč.

Vzniklé poškození, ztráty nebo odcizení neprodleně hlase v pracovní dny (obvykle PO – PÁ od 7:00 do 17:00 hod) osobně nebo telefonicky na 596 235 250, 736 626 938, v jinou dobu emailem [info@qt.cz](mailto:info@qt.cz) nebo sms zprávou na číslo 731 504 055.

**Tento VNP–QT 1/2007 nenahrazuje plné znění návodu k použití, ale slouží pouze pro základní orientaci uživatele (nájemce).**

**Dodržujte všeobecné i speciální bezpečnostní předpisy, které souvisí s provozem Vámi zapůjčeného nářadí a strojů.**

**Nejsou-li některé údaje, nebo postupy jasné, případně srozumitelné, kontaktujte firmu QT Technik spol. s r.o..**

**Za škody vzniklé nepochopením, popřípadě i chybami nese plnou zodpovědnost uživatel (nájemce).**